

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Débroussailleuse HYDRO BRC-26



INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

- Mettez le levier du frein de stationnement en position "OFF"
- Tirez sur la tige de la roue libre jusqu'à ce que le bossage agrandi de la tige passe par le trou de serrure à l'arrière de l'appareil.
- Faites glisser la tige vers le bas de la fente pour verrouiller le bossage à l'extérieur du couvercle arrière.
- Faites rouler la machine hors de la palette.
- Connectez la tringlerie de commande de la lame.
- Remplissez le moteur avec une huile de qualité appropriée. Consultez le manuel du moteur pour connaître les spécifications de l'huile.
- Faites tourner le moteur pendant 5 minutes avant d'engager la lame afin d'assurer une lubrification complète.

Spécification de l'HYDRO BRC-26

Moteur	HONDA GXV 390
Cylindrée	389 cc
Capacité en carburant	2,5L
Capacité en huile	1,4L
Transmission	Hydro-Gear T2
Vitesse	Avant :0-6km/h-Arrière :0-3km/h
Taille des pneus	10 X 20 cm Bande de roulement en mousse solide
Largeur de coupe	66 cm
Hauteur de coupe	7 à 12 cm
Poids en ordre de marche	165 Kg
Longueur	198 cm
Largeur	81 cm
Hauteur	104 cm
Pente maximale de fonctionnement	20°avant/arrière et côtés
Émissions	50 g CO2